

manual de montagem

suporte de cabides M.Start

masutti copat®



Nível de
dificuldade




Quantidade de
pessoas

Recursos necessários:

Chave Philips ou parafusadeira, lápis e trena.

Itens fornecidos:

A. Suporte de
cabide M.Start



B. Paraf. MQ. SXT
Int. M4x16



C. Chave
Tellep M4




D. Paraf. PN FC
4,5x16mm




E. Chapa de
fixação superior




1. Posicione o suporte de cabide (A) no lugar desejado da instalação e faça as marcações com um lápis ao redor do tubo.



2. Use a ferragem (D) para instalar as chapas de fixação superior (E) no centro da marcação.



3. Fixe o suporte de cabide (A) utilizando o parafuso (B) e com a chave Allen (C) faça o aperto do parafuso.



Rua João Stefenon, 90 - B. Santa Helena - Bento Gonçalves - RS | 95702-450 | Fone: (54) 2521.8888 | www.masutticopat.com.br

Nº 293 - atualizado em: maio/2024

manual de montagem

suporte de cabides M.Start

masutti copat®



Nível de
dificuldade




Quantidade de
pessoas

Recursos necessários:

Chave Philips ou parafusadeira, lápis e trena.

Itens fornecidos:

A. Suporte de
cabide M.Start



B. Paraf. MQ. SXT
Int. M4x16



C. Chave
Tellep M4




D. Paraf. PN FC
4,5x16mm




E. Chapa de
fixação superior




1. Posicione o suporte de cabide (A) no lugar desejado da instalação e faça as marcações com um lápis ao redor do tubo.



2. Use a ferragem (D) para instalar as chapas de fixação superior (E) no centro da marcação.



3. Fixe o suporte de cabide (A) utilizando o parafuso (B) e com a chave Allen (C) faça o aperto do parafuso.



Rua João Stefenon, 90 - B. Santa Helena - Bento Gonçalves - RS | 95702-450 | Fone: (54) 2521.8888 | www.masutticopat.com.br

Nº 293 - atualizado em: maio/2024