



Nível de  
dificuldade



Quantidade de  
pessoas

### Recursos necessários:

Chave philips ou parafusadeira, trena,  
lâpis e esquadro.

## Itens fornecidos:

A. Tulha  
aramada



B. Corrediça telescópica  
450mm



C. Suporte incolor para  
fixação de corrediça



D. Paraf. M. Fix  
FC 3,5x14mm



E. Chapa de regulagem  
22x100x44mm



F. Chapa de fixação  
frontal 22x85mm



G. Paraf. PN FC  
M4x8mm



H. Porca  
MA-4



I. Chapa "L" de  
fixação




J. Paraf. PN CH  
M4x8mm




K. Paraf. M. Fix  
PN FC 3,5x14mm




1. Desmonte a corrediça baixando o engate como mostra o detalhe abaixo:




2. Monte a corrediça (B) no aramado (A) utilizando a ferragem (C) e (D)




3. Monte as chapas de fixação na porta. Para isso utilize as chapas (E) e (F) e fixe com o parafuso (G). Caso não for fixar a lixeira na porta do móvel, não é necessário montar as chapas.




4. Monte a chapa de fixação "L" (I) com as ferragens (J) e (H).



5. Monte a corrediça na base do móvel utilizando o parafuso (K).



6. Encaixe as duas partes das corrediças (B)



7. Fixe a porta nas chapas com o parafuso (K).

